


RIDGE VASE — ASSEMBLY

— Studio Kaksikko



MUUTO

CLEANING — RENGØRING — SÄUBERN — NETTOYAGE — LIMPIEZA

- EN The Ridge Vase's outer is untreated with a raw surface. When cleaning the Ridge Vase, we suggest that all usage of cleaning tools, such as a scrub sponge, that can get stuck in the rough surface is avoided. If the outer of your Ridge Vase needs additional cleaning, we recommend using an uncolored brush, such as a dish or nail brush, dipped in bit of warm water.
- DK Ydersiden af Ridge Vase er ubehandlet med en rå overflade. Ved rengøring af Ridge Vase fraråder vi brug af opvaskebørster- og svamper som kan sætte sig fast i den rå overflade. Såfremt ydersiden af Ridge Vase har behov for rengøring anbefaler vi at bruge en blød, ufarvet børste, såsom en opvaske- eller neglebørste, dyppet i lidt varmt vand.
- DE Die Außenseite der Ridge Vase ist unbehandelt. Wir raten deshalb von Reinigungs-utensilien ab, die sich in der rauen Oberfläche verfangen könnten. Sollte eine gründlichere Reinigung erforderlich sein, empfehlen wir, eine ungefärbte Bürste – beispielsweise eine Spül- oder Nagelbürste – mit etwas warmem Wasser zu Hilfe zu nehmen.
- FR La surface extérieure du Ridge Vase est rugueuse et non traitée. Nous vous recommandons de ne pas utiliser des produits de nettoyage tels que des éponges abrasives qui pourraient se coincer dans la surface du vase. Si l'extérieur de votre Ridge Vase nécessite un nettoyage supplémentaire, nous vous conseillons d'utiliser une brosse à vaisselle ou une brosse à ongles trempée dans un peu d'eau chaude.
- ES La superficie exterior de Ridge Vase no está tratada y se compone del material en estado puro. Dada la rugosidad de la superficie, recomendamos no limpiarla con productos que pudieran quedarse atascados, como por ejemplo esponjas. Si el exterior necesita ser limpiado recomendamos usar un cepillo incoloro, como los que se usan por ejemplo para vajilla o uñas, previamente sumergido en un poco de agua templada.