



DIMENSIONEN DIMENSIONS in cm



Aristo Armchair



Aristo Chair

INHALT CONTENT

1 X Aristo Armchair



1 X Aristo Chair



oder or

ClassiCon
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 Munich
Germany
Tel. +49 89 748133 0
info@classicon.com
www.classicon.com

0425

ClassiCon

Classic Contemporary Design



Gebrauchsanleitung Instructions

ARISTO CHAIR / ARMCHAIR
Sebastian Herkner, 2025



■ Stuhl und Armlehnstuhl. Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in Schwarz oder verchromt. Polsterung aus Polyurethan mit Polyesterwatte und Taschenfederkern. Bezug aus Stoff oder Leder. Filz oder Kunststoffgleiter, auswechselbar. **BEDIENUNG** Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und setzen Sie sich nicht auf die Lehne. Heben Sie das Produkt an um es zu bewegen. Platzieren Sie das Produkt nur auf ebenem, festen Untergrund. Bei hochflorigen Teppichen etc. ist die Stabilität nicht gewährleistet. Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet. **HINWEIS** Leder kann Unregelmäßigkeiten wie Narben, Falten, Punkte und Unterschiede in Glanz oder Farbton aufweisen. Es handelt sich dabei um natürliche Eigenschaften des Leders, die für seine Echtheit sprechen und keinen Grund zur Reklamation darstellen. **PFLEGE** Setzen Sie das Produkt keiner unmittelbaren Hitze, dauerhafter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen Gegenständen. Entfernen Sie Flecken und Schmutz umgehend. Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie starkes Reiben. Verwenden Sie bei Bedarf etwas mildes Spülmittel. Verwenden Sie keine säurehaltigen, scharfen Putz- und Scheuermittel oder Produkte die schädliche Chemikalien enthalten.

Bitte beachten Sie die beiliegende Broschüre *Allgemeine Hinweise* und die Broschüre *Materialien, Pflege* auf www.classicon.com unter *Downloads*.

■ Chaise et Fauteuil. Piètement en tube d'acier chromé ou revêtu par poudre en noir. Rembourrage: polyuréthane et ouate de polyester et ressorts ensachés. Revêtement en tissu ou cuir au choix. Patins en feutre ou en plastique, interchangeables. **UTILISATION** Ne vous installez pas sur le fauteuil et ne vous asseyez pas sur le dossier ou les accoudoirs. Soulevez le produit afin de le déplacer. Placez le produit uniquement sur une surface plane et stable. Sur les tapis à poils longs, etc., la stabilité n'est pas assurée. Le produit n'est pas utilisable à l'extérieur. **REMARQUE** Le cuir peut présenter des irrégularités comme des marques, des plis, des points et des différences de brillance ou de ton. Ces propriétés naturelles du cuir montrent son authenticité et ne constituent pas un motif de réclamation. **ENTRETIEN** N'exposez pas le produit à une source de chaleur directe, à un rayonnement solaire permanent ou à une source d'humidité. Évitez le contact avec des objets pointus. Éliminez immédiatement les taches et la saleté. Nettoyez le produit avec précaution au moyen d'un chiffon sec et doux. Évitez de frotter fort. Utilisez un peu de liquide vaisselle doux si nécessaire. N'utilisez pas de produits nettoyants et abrasifs agressifs, à base d'acides, ni de produits contenant des substances chimiques nocives.

Veuillez vous référer à la brochure *General Instructions* ci-jointe et la brochure *Materials, Care* sur www.classicon.com sous *Downloads*.

■ Chair & Armchair. Frame tubular steel, powder-coated in black or chrome-plated. Upholstery polyurethane with polyester fibre and pocket spring core. Cover in fabric or leather. Replaceable gliders in felt or plastic. **USE** Do not stand on the chair and do not sit on the backrest. Lift the product to move it. Only place the product on solid, level ground. If placed on thicker carpets etc., stability can not be guaranteed. The product is not suitable for outdoor use. **NOTE** Leather may have irregularities such as scars, creases, spots and differences in gloss or colour. These are natural characteristics of leather that confirm its genuineness and do not represent grounds for complaints. **CARE** Do not subject the product to direct heat, constant sunlight or humidity. Avoid contact with pointed or sharp items. Remove stains and dirt immediately. Carefully clean the product with a soft, dry cloth. Avoid hard rubbing. Use a bit of mild dishwashing liquid if needed. Never use cleaning agents containing abrasives or acids or products that contain potentially harmful chemicals.

Please see the enclosed *General Instructions* brochure and the *Materials, Care* brochure at www.classicon.com- *Downloads*.

■ Silla y Sillón. Estructura de tubo de acero cromado o con recubrimiento en polvo negro. Acolchado: poliuretano con espuma y núcleo de muelle ensacado. Tapicería de tela o piel. Patines de fieltro o plástico, intercambiables. **MANEJO** No se pare sobre el sillón ni se siente sobre el respaldo ni los apoyabrazos. Levántelo si desea moverlo. Coloque el producto solo sobre una base plana y firme. La estabilidad no queda garantizada sobre alfombras de pelo largo, etc.. El producto no es apto para exteriores. **NOTA** El cuero puede presentar irregularidades, tales como marcas, arrugas, puntos y diferencias en cuanto al brillo o el tono cromático. Se trata de las características naturales del cuero que denotan su autenticidad y no son motivo de reclamo. **MANTENIMIENTO** No exponga el producto al calor directo, a la radiación solar permanente ni a la humedad. Evite el contacto con objetos puntiagudos. Inmediatamente quite manchas y suciedad. Limpie cuidadosamente el producto con un trapo seco y suave. Evite fregar con fuerza. En caso necesario, utilice un poco de detergente lavavajillas suave. No utilice detergentes con ácidos o productos de limpieza abrasivos ni aquellos que con-tengan químicos nocivos.

Por favor, observe el folleto adjunto *General Instructions* y el folleto *Materials, Care*, que podrá descargar en www.classicon.com bajo *Downloads*.